

(12c-003) eleye516: Can not initialize driver

Bildanalyse – SW – Version

EMI2 (ver.2.3.x)

Fehlermeldung

“eleye516: Can not initialize driver”

Beschreibung

Diese Meldung tritt auf (gefolgt von zwei weiteren; s.u.), wenn die Frame-Grabber-Karte nicht korrekt angesprochen werden kann.

Meldung/en sind zu beobachten, wenn Menüpunkt angewendet:

Diverses__Installation__Videointerface

Meldung/en sind zu beobachten, wenn Menüpunkt angewendet:

LiveKamerabild

Meldung/en sind zu beobachten, wenn Menüpunkt angewendet:

Messung durchführen

Ursache

Die Einsteckkarte kann sich während des Transports im Slot gelöst / verschoben haben.

Abhilfe

- PC herunterfahren
- Netzzuleitung/Netzkabel abziehen
- Kontrolle der Frame-Grabber-Karte auf korrekten Sitz im Slot

anschließend:

- Netzzuleitung/Netzkabel einstecken
- PC starten
- EM-SW neu starten

Weitere Meldungen, die dieser Meldung folgen können

- Unable to initialize video interface, perhaps the driver files are missing?
- Unable to start Image Server